

Укладка покрытия

Перед началом укладки необходимо подготовить черновое основание. Лучший вариант - это бетонное основание, которое при необходимости выравнивается стяжкой или специальной смесью. После того как черновой пол готов, его необходимо отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль пылесосом. Также в качестве основания может выступать любая ровная, сухая, чистая поверхность. Не рекомендуется производить монтаж на пластиковые покрытия.

Виниловые полы Hoffmann можно укладывать на систему *теплых полов*. Обладает отличной теплопроводностью, что делает систему теплых полов более эффективной. Возможен нагрев до 30оС.

Покрытия Hoffmann рекомендуется укладывать при комнатной температуре (от 18 градусов) и влажности воздуха 30-60% (если влажность выше, нужно проветрить помещение). Перед укладкой покрытие должно полежать в помещении 24 часа для того, чтобы набрать необходимую температуру.

Клей рекомендуется выбирать в зависимости от основания. Традиционно в помещениях с бетонным основанием — это однокомпонентный клей для ПВХ-покрытий. Рекомендуемая марка – **Forbo 599, Homakol 164, Ibola D2, D6**. Там, где требуется более прочное приклеивание, следует использовать двухкомпонентный клей. Средний расход клея — 300-400гр на 1 м2.

Нанесенный клей раскатать шпателем и подождать некоторое время, чтобы он стал более липким, тем самым минимизируется возможность появления пузырей при укладке.

Рулоны и плитку Hoffmann укладывают различными способами.

Укладка рулонов

Рулоны необходимо раскатать и отрезать по длине. На черновое основание нанести карандашом линии стыков полотен. По возможности располагайте швы в менее видимых зонах. Для обеспечения идеального стыка между рулонами полотна необходимо наложить внахлест и прорезать оба слоя ножом. Величина наложения может быть разной в зависимости от рисунка выбранной коллекции - в среднем 4 см. Нужно приклеить сначала одно полотно, затем другое, прокатывая поверхность валиком для лучшего распределения клея под покрытием.

Через 12-24 часа необходимо будет проклеить швы клеем «холодная сварка» для более надежной, невидимой и водонепроницаемой стыковки полотен. Для этого на шов наклеивается малярный скотч, хорошо прокатывается роликом, чтобы при нанесении клей «холодная сварка» не затекал под него. Затем скотч разрезается ножом и заполняется «холодной сваркой» **Werner Muller** тип А. Через 2-3 мин. малярный скотч с остатками сварки нужно удалить.

Укладка плитки

Плитки Hoffmann рекомендуется укладывать из центра комнаты. Есть два способа укладки — с поворотом плиток относительно друг друга на 90 градусов или со смещением.

Швы не проклеиваются «холодной сваркой».